

# KIT-24s

(art.270)

## ENGLISH

### ATTENTION

Plug in the connectors of the link cables to the displays **ONLY** when the console power plug is disconnected.

### FUSES

If with the power plug connected the red led on the console does not light up:

1. Verify the state of the fuse placed on the back of the console. If necessary, replace it with an equivalent one.
2. Verify the state of the fuse placed inside the console. To open the console:
  - a) disconnect the power plug;
  - b) unscrew the 4 black screws placed on the bottom;
  - c) unscrew the 2 black screws placed on the up side;
  - d) detach the frontal from the bottom pulling the supply cable.

The internal fuse is placed on the electronic board. If necessary, replace it with an equivalent one: 5 x20mm T2.5A fuse.

## ITALIANO

### ATTENZIONE

Inserire i connettori dei cavi di collegamento ai display **SOLO** quando la spina di alimentazione della console è disinserita.

### FUSIBILI

Se con la spina di alimentazione inserita la spia rossa sulla console non si accende:

1. Verificare lo stato del fusibile posto sul retro della console. Se necessario, sostituirlo con uno equivalente.
2. Verificare lo stato del fusibile posto internamente alla console. Per aprire la console:
  - a) staccare la spina di alimentazione;
  - b) svitare le 4 viti nere poste sul fondo;
  - c) svitare le 2 viti nere poste sulla parte superiore;
  - d) distaccare il frontale dal fondo tirando il cavo di alimentazione.

Il fusibile interno è posto sulla scheda. Se necessario, sostituirlo con uno equivalente: fusibile 5x20mm T2.5A.