

Pièces rechange: CRONO, CRONO-M



Art.R310
...**CLAVIER à membrane pour CRONO et CRONO-M (pièce de rechange)**
Poids: 0.009kg.



Art.R361-7
...**Télécommande à infrarouge pour CRONO et CRONO-M (seulement Tx)**
Pièce de rechange
Dimensions: 11x4,8x2,2cm. - Poids: 0.17kg.



Art.0430-0360B
...**Carte FAV.9506B pour télécommande de Play20-20d-20C-20V-30V-30C-40-Crono-CronoM**
Pièce de rechange
Dimensions: 5x3,9cm. - Poids: 0.017kg.



Art.R320-1
...**Carte électronique FAV.9306B (CPU pour PLAY20, etc.)**
Pièce de rechange
Poids: 0.065kg.



Art.0048-0160
...**Avertisseur sonore (buzzer) 105db-30cm**
Pièce de rechange
Dimensions: 4.5x6x3cm. - Poids: 0.02kg.

Art.333E
...**Avertisseur acoustique EXTERIEUR 110dB-2m**
Dimensions: 16x21x8cm. - Poids: 1.7kg.
