

## Ersatzteile: LCD20, LCD20/B, LCD/BOX



Art.R100  
**Elektronische Platine für Timer und LCD20 (Inklusive Batterie)**  
Ersatzteil  
Gewicht: 0.07kg.

---



Art.R120  
**Lithium-Batterie 3,6V für Platine Timer/LCD20**  
Ersatzteil  
Gewicht: 0.018kg.

---



Art.R130  
**VERSCHLUß Kode 050 mit Schlüsseln**  
Ersatzteil  
Gewicht: 0.062kg.

---



Art.R111  
**...Knopf CLUB für Platine Timer/LCD20**  
Ersatzteil  
Gewicht: 0.002kg.

---



Art.R110  
**...Knopf (+) (-) für Platine Timer/LCD20**  
Ersatzteil  
Gewicht: 0.001kg.

---



Art.R125  
**...Schutzglas für LCD-Display mit Schrauben**  
Ersatzteil  
Gewicht: 0.007kg.

---