

## Ersatzteile: CRONO, CRONO-M



Art.R310  
...**FOLIENASTATUR** für **CRONO** und **CRONO-M (Ersatzteil)**  
Gewicht: 0.009kg.

---



Art.R361-7  
...**Infrarot-Fernbedienung** für **CRONO** und **CRONO-M (nur Tx)**  
Ersatzteil  
Abmessungen: 11x4,8x2,2cm. - Gewicht: 0.17kg.

---



Art.0430-0360B  
...**Platine FAV.9506B** für Fernbedienung von **Play20-20d-20C-20V-30V-30C-40-Crono-CronoM**  
Ersatzteil  
Abmessungen: 5x3,9cm. - Gewicht: 0.017kg.

---



Art.R320-1  
...**Elektronische Platine FAV.9306B (CPU für PLAY20, usw.)**  
Ersatzteil  
Gewicht: 0.065kg.

---



Art.0048-0160  
...**Akustischer Signalgeber (buzzer), 105db-30cm**  
Ersatzteil  
Abmessungen: 4.5x6x3cm. - Gewicht: 0.02kg.

---

Art.333E  
...**EXTERN-Hupe 110dB-2m**  
Abmessungen: 16x21x8cm. - Gewicht: 1.7kg.

---