

## CONTROL-BALL-4/8/16

(Art.728, 729, 730)

Opciones para MICRO8 y MICRO32

**Sirve para controlar los BOX (cajones) que contienen las bolas.**

- **3 modelos disponibles: para 4, 8 y 16 BOX.**
- **Art.728 - CONTROL-BALL-4** para controlar las bolas de 4 mesas
- **Art.730 - CONTROL-BALL-16** para controlar las bolas de 16 mesas
- La conexión entre cada BOX y el controlador es posible solo con dos cables y en baja tensión (24 V).
- El BOX es un contenedor robusto de metal con un sistema simple y mecánico para el control de todas las bolas (patentado).
- Existen BOX para todos los tipos de bolas; ver los códigos de los artículos.
- Cuando en el **MICRO8-MICRO32** se comanda un inicio de juego (START), el paso de las bolas se abre automáticamente permitiendo al jugador extraer la bandeja que contiene las bolas. Cuando en el BOX se vuelve a colocar la bandeja con TODAS las bolas el paso está cerrado (si falta una bola no se cierra), el MICRO8-MICRO32 frena el recuento del tiempo e indica al operador el fin del juego.
- Al CONTROL-BALL pueden conectarse también simples contenedores para bolas en los cuales la extracción de la bandeja provoca la apertura de un microinterruptor. En este caso el inicio del juego tiene lugar cuando se extrae la bandeja.
- Alimentación: CONTROL-BALL: 230V, 250mA max.



## CAJA de las bolas - Por fijar a la pared

**Todas las BOX enumeradas anteriormente tienen en la parte posterior un realce de lata para poder fijarlas más fácilmente a la pared.**

- Art.403 - **BOX-3B** para Carambola (3 x Ø61,5-63,2mm)
- Art.404 - **BOX-4B** para 4 bolas (4 x Ø61,5mm)
- Art.409 - **BOX-9B** para 9 bolas (9 x Ø61,5mm)
- Art.416 - **BOX-16B** para POOL (16 x Ø57mm)

- Art.416B - **BOX-16B/68** para RUSSIAN-PYRAMID (16 x Ø68mm)
- Art.422 - **BOX-22B** para SNOOKER (22 x Ø52-54mm)

- Art.440 - **MINI-BOX** para bola, bochas o bolita de Ping-Pong (Ø35-40mm)



## CAJA de las bolas - Versión baja

**Si los BOX se deben apilar uno sobre el otro, son disponibles sin el realce posterior de lata y con una goma anti-deslizamiento y se identifican por el código del artículo realizado por /L (ejemplo: Art. 403/L).**

- Art.403/L - **BOX-3B** para Carambola (3 x Ø61,5-63,2mm)
- Art.409/L - **BOX-9B** para 9 bolas (9 x Ø61,5mm)
- Art.416/L - **BOX-16B** para POOL (16 x Ø57mm)

- Art.416B/L - **BOX-16B/68** para RUSSIAN-PYRAMID (16 x Ø68mm)
- Art.422/L - **BOX-22B** para SNOOKER (22 x Ø52-54mm)

- Art.440/L - **MINI-BOX** para bola, bochas o bolita de Ping-Pong (Ø35-40mm)



Códigos de artículos y precios (IVA no incluido)



Art.728 EUR 128.00  
**CONTROL-BALL-4 controlador para 4  
BOX bolas**  
Dimensiones: 16x12x7,7cm. - Peso: 1.07kg.

---



Art.730 EUR 187.00  
**CONTROL-BALL-16 controlador para 16  
BOX bolas**  
Dimensiones: 24,5x19,7x9,5cm. - Peso:  
1.5kg.

---



Art.440 EUR 48.00  
**MINI BOX para boliche de diámetro  
35-40mm (bochas, pimpón)**  
Dimensiones: 4,9X7,1X8cm. - Peso: 0.24kg.

---