

## Piezas repuesto: PLAY-20V-20C-30V-30C



Art.954  
**Alimentador 90-264V/12Vcc 2,5A, electromédico**  
Peso: 0.34kg.



Art.R361-8  
**...Telemando a rayos infrarrojos para PLAY20V y PLAY30V (solo Tx)**  
Pieza de recambio  
Dimensiones: 11x4,8x2,2cm. - Peso: 0.17kg.



Art.R361-9  
**...Telemando a rayos infrarrojos para PLAY20C-30C-40 (solo Tx)**  
Pieza de recambio  
Dimensiones: 11x4,8x2,2cm. - Peso: 0.17kg.



Art.0430-0360B  
**...Tarjeta FAV.9506B para telemando de Play20-20d-20C-20V-30V-30C-40-Crono-CronoM**  
Pieza de recambio  
Dimensiones: 5x3,9cm. - Peso: 0.017kg.



Art.346  
**...Teclado para PLAY20V y PLAY30V, con el cable de 1,3m**  
Pieza de recambio  
Dimensiones: 15,5x9x1,6cm. - Peso: 0.43kg.



Art.352  
**...Teclado para PLAY20C-30C, con el cable de 1,3m**  
Pieza de recambio  
Dimensiones: 15,5x16,2x1,6cm. - Peso: 0.72kg.



Art.358  
**...CONSOLE DISPLAY 24M**  
Pieza de recambio  
Dimensiones: 28,3x10x6,8cm. - Peso: 1,33kg.



Art.R320-1  
**...Tarjeta electrónica FAV.9306B (CPU para PLAY20, etc.)**  
Pieza de recambio  
Peso: 0.065kg.



Art.R350  
**LED rojos difusos ø5mm (confección 10 piezas)**  
Pieza de recambio  
Peso: 0.003kg.



Art.R352  
**LED verdes difusos ø5mm (confección 10 piezas)**  
Pieza de recambio  
Peso: 0.003kg.



Art.0048-0160  
**Zumbador (buzzer), 105db-30cm**  
Pieza de recambio  
Dimensiones: 4.5x6x3cm. - Peso: 0.02kg.

