

Piezas repuesto: CRONO, CRONO-M



Art.R310
...**TECLADO a membrana para CRONO y CRONO-M (pieza de recambio)**
Peso: 0.009kg.



Art.R361-7
...**Telemando a rayos infrarrojos para CRONO y CRONO-M (solo Tx)**
Pieza de recambio
Dimensiones: 11x4,8x2,2cm. - Peso: 0.17kg.



Art.0430-0360B
...**Tarjeta FAV.9506B para telemando de Play20-20d-20C-20V-30V-30C-40-Crono-CronoM**
Pieza de recambio
Dimensiones: 5x3,9cm. - Peso: 0.017kg.



Art.R320-1
...**Tarjeta electrónica FAV.9306B (CPU para PLAY20, etc.)**
Pieza de recambio
Peso: 0.065kg.



Art.0048-0160
Zumbador (buzzer), 105db-30cm
Pieza de recambio
Dimensiones: 4.5x6x3cm. - Peso: 0.02kg.

Art.333E
Avisador acústico EXTERNO 110dB-2m
Dimensiones: 16x21x8cm. - Peso: 1.7kg.
