

CONTROL-BALL-4/8/16

(Art.728, 729, 730)

Opciones para MICRO8 y MICRO32

Sirve para controlar los BOX (cajones) que contienen las bolas.

- **3 modelos disponibles: para 4, 8 y 16 BOX.**
Art.728 - CONTROL-BALL-4 para controlar las bolas de 4 mesas
Art.730 - CONTROL-BALL-16 para controlar las bolas de 16 mesas
- La conexión entre cada BOX y el controlador es posible solo con dos cables y en baja tensión (24 V).
- El BOX es un contenedor robusto de metal con un sistema simple y mecánico para el control de todas las bolas (patentado).
- Existen BOX para todos los tipos de bolas; ver los códigos de los artículos.
- Cuando en el **MICRO8-MICRO32** se comanda un inicio de juego (START), el paso de las bolas se abre automáticamente permitiendo al jugador extraer la bandeja que contiene las bolas. Cuando en el BOX se vuelve a colocar la bandeja con TODAS las bolas el paso está cerrado (si falta una bola no se cierra), el MICRO8-MICRO32 frena el recuento del tiempo e indica al operador el fin del juego.
- Al CONTROL-BALL pueden conectarse también simples contenedores para bolas en los cuales la extracción de la bandeja provoca la apertura de un microinterruptor. En este caso el inicio del juego tiene lugar cuando se extrae la bandeja.
- Alimentación: CONTROL-BALL: 230V, 250mA max.



CAJA de las bolas - Por fijar a la pared

Todas las BOX enumeradas anteriormente tienen en la parte posterior un realce de lata para poder fijarlas más fácilmente a la pared.

- Art.403 - **BOX-3B para Carambola** (3 x Ø61,5-63,2mm)
- Art.404 - **BOX-4B para 4 bolas** (4 x Ø61,5mm)
- Art.409 - **BOX-9B para 9 bolas** (9 x Ø61,5mm)
- Art.416 - **BOX-16B para POOL** (16 x Ø57mm)

- Art.416B - **BOX-16B/68 para RUSSIAN-PYRAMID** (16 x Ø68mm)
- Art.422 - **BOX-22B para SNOOKER** (22 x Ø52-54mm)

- Art.440 - **MINI-BOX** para bola, bochas o bolita de Ping-Pong (Ø35-40mm)



CAJA de las bolas - Versión baja

Si los BOX se deben apilar uno sobre el otro, son disponibles sin el realce posterior de lata y con una goma anti-deslizamiento y se identifican por el código del artículo realizado por /L (ejemplo: Art. 403/L).

- Art.403/L - **BOX-3B para Carambola** (3 x Ø61,5-63,2mm)
- Art.409/L - **BOX-9B para 9 bolas** (9 x Ø61,5mm)
- Art.416/L - **BOX-16B para POOL** (16 x Ø57mm)

- Art.416B/L - **BOX-16B/68 para RUSSIAN-PYRAMID** (16 x Ø68mm)
- Art.422/L - **BOX-22B para SNOOKER** (22 x Ø52-54mm)

- Art.440/L - **MINI-BOX** para bola, bochas o bolita de Ping-Pong (Ø35-40mm)



Art.728
CONTROL-BALL-4 controlador para 4 BOX bolas
Dimensiones: 16x12x7,7cm. - Peso: 1.07kg.



Art.730
CONTROL-BALL-16 controlador para 16 BOX bolas
Dimensiones: 24,5x19,7x9,5cm. - Peso: 1.5kg.



Art.440
MINI BOX para boliche de diámetro 35-40mm (bochas, pimpón)
Dimensiones: 4,9X7,1X8cm. - Peso: 0.24kg.
