

Pièces rechange: CRONO, CRONO-M

Codes articles et prix (hors TVA)



Art.R310
...CLAVIER à membrane pour CRONO et CRONO-M (pièce de rechange)
 Poids: 0.009kg.



Art.R361-7
...Télécommande à infrarouge pour CRONO et CRONO-M (seulement Tx)
 Pièce de rechange
 Dimensions: 11x4,8x2,2cm. - Poids: 0.17kg.



Art.0430-0360B
...Carte FAV.9506B pour télécommande de Play20-20d-20C-20V-30V-30C-40-Crono-CronoM
 Pièce de rechange
 Dimensions: 5x3,9cm. - Poids: 0.017kg.



Art.R320-1
...Carte électronique FAV.9306B (CPU pour PLAY20, etc.)
 Pièce de rechange
 Poids: 0.065kg.



Art.0048-0160 **EUR 15.00**
Avertisseur sonore (buzzer) 105db-30cm
 Pièce de rechange
 Dimensions: 4.5x6x3cm. - Poids: 0.02kg.

Art.333E **EUR 115.00**
Avertisseur acoustique EXTERIEUR 110dB-2m
 Dimensions: 16x21x8cm. - Poids: 1.7kg.