

## Pièces rechange: Multi Timer - Speaker Timer - Archery Timer

Codes articles et prix (hors TVA)



Art.152-10 **EUR 59.00**  
**Multi Timer-Remote Control. télécommande à infrarouge pour Multi/Speaker/Archery-Timer**  
Dimensions: 4,9x11x2,2cm. - Poids: 0.17kg.



Art.0430-0360C  
**...Carte FAV.9506B pour télécommande de FIGHT-TIMER**  
Pièce de rechange pour art.150-02  
Dimensions: 5x3,9cm. - Poids: 0.017kg.



Art.R340 **EUR 26.00**  
**Petit frontal fumé pour PLAY6-8, etc.**  
Pièce de rechange  
Dimensions: 51x15x2,1cm. - Poids: 0.286kg.



Art.R325 **EUR 70.00**  
**ENSEMBLE de plastique pour la boîtier des modèles PLAY6-8, etc.**  
Pièce de rechange  
Dimensions: 56x19x4cm. - Poids: 0.84kg.



Art.905-06 **EUR 8.00**  
**Ensemble de 2 grise fermetures pour mallette grise 60x40cm**  
Pièce de rechange  
Poids: 0.008kg.



Art.0048-0160 **EUR 15.00**  
**Avertisseur sonore (buzzer) 105db-30cm**  
Pièce de rechange  
Dimensions: 4.5x6x3cm. - Poids: 0.02kg.