

## Pièces rechange: PLAY20, PLAY20d



Art.R361-6  
**...Télécommande à infrarouge pour PLAY20 et PLAY20d (seulement Tx)**  
Pièce de rechange  
Dimensions: 11x4,8x2,2cm. - Poids: 0.17kg.



Art.0430-0360B  
**...Carte FAV.9506B pour télécommande de Play20-20d-20C-20V-30V-30C-40-Crono-CronoM**  
Pièce de rechange  
Dimensions: 5x3,9cm. - Poids: 0.017kg.



Art.R311  
**CLAVIER à membrane pour PLAY20 et PLAY20d (pièce du rechange)**  
Poids: 0.009kg.



Art.R320-1  
**...Carte électronique FAV.9306B (CPU pour PLAY20, etc.)**  
Pièce de rechange  
Poids: 0.065kg.

Art.328-8  
**PANNEAU PUBLICITAIRE 85x8cm**  
Dimensions: 85x8x0,3cm. - Poids: 0.8kg.

Art.328-25  
**...PANNEAU PUBLICITAIRE 85x25cm**  
Dimensions: 85x25x0,3cm. - Poids: 2.1kg.