

## Pièces rechange: PLAY40



Art.0430-0360B

**...Carte FAV.9506B pour télécommande de Play20-20d-20C-20V-30V-30C-40-Crono-CronoM**

Pièce de rechange

Dimensions: 5x3,9cm. - Poids: 0.017kg.

---



Art.358

**...CONSOLE DISPLAY 24M**

Pièce de rechange

Dimensions: 28,3x10x6,8cm. - Poids: 1,33kg.

---