

WF1 Wireless Fencing 1 (art.897-01)

Appareil sans fil pour la signalisation des touches en escrime, adapté pour l'entraînement à l'épée et fleuret.

YouTube video:

<http://www.youtube.com/watch?v=Gsz-xpLtXhc>

- Non adapté aux compétitions, parce qu'il n'offre pas toutes les fonctions du système par câble traditionnel. Les spécifications pour la signalisation des touches sont contenues dans le document « WF1 - Spécifications pour la signalisation ».

- Signalisation des touches conformément aux temps établis par les normes FIE.

- Utilisation immédiate. Adapté aux salles de gym ou aux écoles non équipées pour l'escrime. L'utilisation de cet appareil évite le montage/démontage des enrouleurs, câbles, appareils et alimentations.

- 5 modalités de fonctionnement:

"Epee": épée

"Foil": fleuret

"Epee training": pour signaler des touches portées en succession rapide avec l'épée

"Epee plastic": pour des épées en plastique avec branchement électrique

"Foil plastic": pour des fleurets en plastique avec branchement électrique

- Utilisé avec l'habillement et l'équipement habituels de l'escrime. L'utilisation de tenues spéciales ou branchements à des t-shirts ou d'autres vêtements conducteurs spéciaux n'est pas requise.

- Fonctionnement avec des batteries rechargeables. Durée typique de la batterie: environ 45 heures d'entraînement. Indication du niveau de charge de la batterie. Mise hors charge automatique après 20 minutes d'inactivité. Chargeur de batterie inclus.

- Excellente visibilité des lampes de signalisation des touches. Signal acoustique réglable.

- Il est possible d'utiliser un deuxième WF1 sur la même piste comme répéteur, pour afficher les touches aux deux bouts de la piste ou vers les spectateurs.

- Transmission radio à 2,4GHz. Fonctionnement simultanée de 12 pistes sans interférences grâce à la possibilité de sélectionner 12 canaux radio différents.

Cette sélection permet également à l'utilisateur de remplacer facilement un TRANSMITTER sans devoir spécifier aucun code au fournisseur.

- Port USB pour mettre à jour le logiciel facilement lors de possibles modifications des règlements FIE. Il suffit de brancher une clé USB contenant le nouveau fichier pour réaliser la mise à jour automatique.

- Valise incluse. La valise à un côté transparent et contient : un RECEIVER avec des lampes de signalisation, deux TRANSMITTERS utilisés par les tireurs et un chargeur de batterie.

- Dimensions et poids total de la valise : 265x210x70mm 2,0Kg

- Dimensions et poids de chaque TRANSMITTER: 76x48x17mm 54g

>> PIÈCES RECHANGE

>> WF1 Spécifications pour la signalisation



Art.897-01

WF1 Appareil sans fil pour l'escrime

Valise contenant RECEIVER et deux TRANSMITTERS includeion Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>

Dimensions: 26.5x21x7cm. - Poids: 2.0kg.