

Parti ricambio: CRONO, CRONO-M



Art.R310
...**TASTIERA** membrana con schedino per
Crono/Crono-M (parte ricambio)
Peso: 0.009kg.



Art.R361-7
...**Telecomando** infrarosso per
Crono/Crono-M (solo Tx)
Parte ricambio
Dimensioni: 11x4,8x2,2cm. - Peso: 0.17kg.



Art.0430-0360B
...**Scheda FAV.9506B** per telecomando
Play20-20d-20C-20V-30V-30C-40-Crono-CronoM
Parte ricambio
Dimensioni: 5x3,9cm. - Peso: 0.017kg.



Art.R320-1
...**Scheda elettronica FAV.9306B (CPU per PLAY20, ecc.)**
Parte ricambio
Peso: 0.065kg.



Art.0048-0160
...**Avvisatore acustico (buzzer) 105db-30cm**
Parte ricambio
Dimensioni: 4.5x6x3cm. - Peso: 0.02kg.

Art.333E
...**Avvisatore acustico ESTERNO 110dB-2m**
Dimensioni: 16x21x8cm. - Peso: 1.7kg.
