

## Parti ricambio: Multi Timer - Speaker Timer - Archery Timer



Art.152-10  
**Multi Timer-Remote Control. Telecomando infrarosso per Multi/Speaker/Archery-Timer**  
Dimensioni: 4,9x11x2,2cm. - Peso: 0.17kg.

---



Art.0430-0360C  
**...Scheda FAV.9506B per telecomando del FIGHT-TIMER**  
Parte ricambio per art.150-02  
Dimensioni: 5x3,9cm. - Peso: 0.017kg.

---



Art.R340  
**Frontalino fumè per PLAY6-8, ecc.**  
Parte ricambio  
Dimensioni: 51x15x2,1cm. - Peso: 0.286kg.

---



Art.R325  
**KIT di plastiche per contenitore tipo PLAY6-8, ecc.**  
Parte ricambio  
Dimensioni: 56x19x4cm. - Peso: 0.84kg.

---



Art.905-06  
**Set di 2 chiusure grigie per coperchio valigetta grigia 60x40cm**  
Parte ricambio  
Peso: 0.008kg.

---



Art.0048-0160  
**Avvisatore acustico (buzzer) 105db-30cm**  
Parte ricambio  
Dimensioni: 4.5x6x3cm. - Peso: 0.02kg.

---